



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

ООО "Климат-Сервис"

Продажа и установка кондиционеров
в Самаре и области.

Тел. (846) 972-70-07 | <http://air63.ru>

KF – 25GW/J11	KFR – 35GW/J11
KFR – 25GW/J11	KF – 45GW/J11
KF – 35GW/J11	KFR – 45GW/J11

Пожалуйста, перед началом работы
внимательно изучите данное руководство



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[REDACTED]

Модели кондиционе сертификата	Номер сертификата	Срок действия
KF-25GW/J11	POCC CN. АЯ46.В61577	03.04.2005
KFR-25GW/J11	POCC CN. АЯ46.В61577	03.04.2005
KFR-25GW/J11	POCC CN. АЯ46.В08636	10.02.2006
KF-35GW/J11	POCC CN. АЯ46.В08636	10.02.2006
KFR-35GW/J11	POCC CN. АЯ46.В08636	10.02.2006
KF-45GW/J11	POCC CN. АЯ46.В08636	10.02.2006
KFR-45GW/J11	POCC CN. АЯ46.В08636	10.02.2006

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Штепсель питания должен быть плотно вставлен.

Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током, перегреву и возникновению пожара.




Во время работы не вынимайте штепсель питания из розетки.

Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.




Никогда не наращивайте кабель питания.

Это может привести к перегреву и явиться причиной пожара.




Не применяйте удлинители силовых линий и не используйте розетку для одновременного питания другой электрической аппаратуры.

Это может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара.



Не эксплуатируйте кондиционер с мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.



Не вставляйте руки, палки и т.п. в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.

Это может быть опасно.




Не направляйте холодный воздушный поток на тело в течение длительного периода времени.

Это может привести к ухудшению физического состояния и проблемам со здоровьем.



При появлении признаков горения или дыма, пожалуйста, отключите электропитание и свяжитесь с центром обслуживания компании GREE.




Не пытайтесь самостоятельно чинить воздушный кондиционер.

Это может привести к еще большим неисправностям.



В цепи должен быть предусмотрен защитный переключатель, обеспечивающий защиту от токовой утечки и обладающий достаточной мощностью, а также выключатель подачи воздуха.




Обязательно вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха.



При проведении чистки необходимо прекратить работу кондиционера и отключить подачу питания.

В противном случае возможно поражение электрическим током.




Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, держась за кабель питания.

Это может привести к пожару.




Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером воздуха.

Поток воздуха от кондиционера может привести к недостаточной производительности нагревательного прибора.




Не допускайте размещения рядом с блоками горючих распылителей.

Существует опасность воспламенения.




Убедитесь в том, что стойка для установки блока достаточно прочна.

В противном случае возможно падение блока, сопровождающееся налесением травм и т.п.



Не блокируйтесь и не становитесь на верхнюю часть наружного блока.

Падение наружного блока может быть опасным.




Не загораживайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков.

Это может вызвать падение мощности кондиционера и привести к нарушению его работы.




Наименование и назначение каждого элемента

• Внутренний блок



• Наружный блок



Процедура дистанционного управления

• Пульт дистанционного управления

Примечание:

- Убедитесь в отсутствии преград для сигнала дистанционного управления.
- Сигнал дистанционного управления может приниматься на расстоянии до 10 м.
- Не роняйте и не бросайте пульт дистанционного управления.
- Не располагайте пульт дистанционного управления в местах прямого попадания солнечных лучей.

Кнопка SWING (КАЧАНИЕ)

При нажатии кнопки заслонка начинает автоматически качаться; при повторном нажатии кнопки заслонка останавливается.

Кнопка TEMP (ТЕМПЕРАТУРА)

Значение SET TEMP. (УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ) увеличивается на 1°C при однократном нажатии кнопки + и уменьшается на 1°C при однократном нажатии кнопки -.



В режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) значение SET TEMP может быть установлено в пределах от 16°C до 30°C.

В режиме DRY (СУШКА) значение SET TEMP может быть установлено в пределах от 18°C до 30°C.

В режиме HEAT (НАГРЕВ) значение SET TEMP может быть установлено в пределах от 16°C до 30°C.

Кнопка MODE (РЕЖИМ)

Нажмите данную кнопку для изменения режима функционирования:



Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

Нажмите данную кнопку для изменения скорости вращения вентилятора:



- Режим ОХЛАЖДЕНИЕ
- Режим ОСУШЕНИЕ
- Режим ВЕНТИЛЯТОР
- Режим НАГРЕВАНИЕ


Кнопка 1/0

Для включения или выключения блока нажмите данную кнопку.

- Пульт дистанционного управления (Откройте крышку)

Примечание:

Описание кнопок пульта, не используемых для данного кондиционера воздуха, опускается.



- Работа в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ

- Микрокомпьютер управляет процессом охлаждения в зависимости от разницы между температурой внутри помещения и заданной температурой.
- Если температура в помещении выше заданного значения, компрессор работает в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ.
- Если температура в помещении ниже заданного значения, компрессор останавливается и работает только двигатель вентилятора внутреннего блока.
- Заданная температура должна находиться в пределах от 16° С до 30° С.

3. Нажмите кнопку SWING (КАЧАНИЕ), жалюзийная заслонка начнет автоматически качаться; при повторном нажатии кнопки заслонка останавливается.

5. Нажмая кнопку TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА), установите требуемое значение температуры - SET TEMP (ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА)


2. Нажмая кнопку MODE (РЕЖИМ), установите режим работы (COOL)

4. Нажмая кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР), установите скорость вращения вентилятора.

1. Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку 1/0, кондиционер включится.

• Работа в режиме НАГРЕВ

- Если температура в помещении ниже заданного значения, компрессор работает в режиме НАГРЕВ.
- Если температура в помещении выше заданного значения, компрессор и двигатель внешнего вентилятора останавливаются, работает только двигатель вентилятора внутреннего блока, двигатель заслонки устанавливает заслонку в горизонтальное положение.
- Заданная температура должна находиться в пределах от 16° С до 30° С.




• Работа в режиме ОСУШЕНИЕ

- Если температура в помещении ниже заданного значения на 2° С, компрессор, двигатели наружного и внутреннего блоков останавливаются. Если температура в помещении находится в пределах ± 2° С от заданного значения, кондиционер воздуха работает в режиме осушения. Если температура в помещении выше заданного значения на 2° С, устанавливается режим ОХЛАЖДЕНИЕ.
- Заданная температура должна находиться в пределах от 16° С до 30° С.




• Работа в режиме АВТОМАТ

- В режиме работы АВТОМАТ стандартная заданная температура составляет 25° С для режима ОХЛАЖДЕНИЕ и 20° С для режима НАГРЕВ.



• Работа в режиме ТАЙМЕР




При останове нажмите кнопку **TIMER ON** (ТАЙМЕР ВКЛ.), установите **ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ** кондиционера в диапазоне 0 - 24 часа для автоматического включения кондиционера.

Во время работы нажмите кнопку **TIMER OFF** (ТАЙМЕР ВЫКЛ.), установите **ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ** в диапазоне 0 - 24 часа для автоматической остановки кондиционера.

• Работа в режиме СОН

- При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме охлаждения или осушение заданная температура повышается автоматически на 1°C в течение первого часа и на 2°C в течение второго часа.
- При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме нагревания заданная температура понижается на 1°C в течение первого часа и на 2°C в течение второго часа.




• Как вставлять батарейки

- Снимите крышку с обратной стороны пульта дистанционного управления.
- Вставьте две батарейки (две сухих батареи AAA) и нажмите кнопку "ACL".
- Установите крышку на место.


ПРИМЕЧАНИЕ:-

- Не используйте новую батарейку вместе со старой, а также не применяйте батарейки различных типов.
- Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.
- Сигнал дистанционного управления может приниматься на расстоянии до 10 м.




На что пользователю необходимо обратить внимание


- Устанавливайте наиболее приемлемую температуру. Это может предотвратить излишнюю трату энергии.




- Направление воздушного потока должно быть правильно выбрано. Жалюзийные заслонки могут быть отрегулированы к низу в режиме нагревания, и к верху — в режиме охлаждения.




- Во время работы кондиционера не оставляйте на длительное время открытые окна и двери. Это может привести к снижению эффективности кондиционирования.




- Прямой воздушный поток не должен быть направлен на животных или растения (интерьер). Это может нанести им вред.




- Попадание воды на воздушный кондиционер может привести к поражению электрическим током и нарушению работы устройства.




- Блок должен быть заземлен. Не соединяйте провод заземления с газовыми и водными трубами, молниевыводами и заземлением телефонных линий.



- Кондиционер должен питаться стабильным однофазным напряжением 160-260В. В противном случае компрессор будет сильно вибрировать, разрушая холодильную систему.



- Не используйте кондиционер воздуха не по назначению, например, для сушки одежды, хранения продуктов и т.п.




Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ

- Отключите подачу питания и извлеките из розетки штекер питания перед техническим обслуживанием кондиционера.
- Не опрыскивайте в целях очистки внутренний и наружный блоки водой.
- Протирайте блоки мягкой сухой тряпкой или ветошью, слегка смоченной водой или моющим средством.

Очистка внешней панели

1. Потяните панель в направлении стрелок для снятия внешней панели с блока.




2. Промывка. Протрите панель мягкой тряпкой, слегка смоченной водой или моющим средством, после чего высушите панель в темном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для промывки панели воду температурой выше 45° С, т.к. это может привести к деформации панели или ее обесцвечиванию.




3. Установка внешней панели. Закройте и закрепите внешнюю панель.



Очистка воздушных фильтров (Рекомендуется проводить раз в три недели)

1. Откройте внешнюю панель, возмитесь за ярлычок воздушного фильтра и, слегка приподняв его, извлеките фильтр.




2. Очистка. Для очистки фильтров от налипшей грязи Вы можете воспользоваться пылесосом или промыть фильтры водой, после чего высушить их в темном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для промывки фильтров воду температурой выше 45° С, т.к. это может привести к деформации или обесцвечиванию.




Поиск и устранение неисправности

В случае возникновения неисправности перед обращением в центр обслуживания GREE произведите следующую проверку.

Ситуация	Поиск и устранение неисправности
 При возобновлении работы кондиционера внутренний блок работает не сразу.	При возобновлении работы после останова кондиционер не работает приблизительно 3 минуты в целях самозащиты.
 После начала функционирования в области воздуховыпускного отверстия ощущается необычный запах.	Это вызвано проникновением в кондиционер запахов из помещения.
 Во время работы слышен звук капающей воды.	Это вызвано протеканием хладагента внутри блока.
 Во время охлаждения появляется туман.	Дымка (туман) вызвана ускоренным охлаждением воздуха в помещении холодным потоком воздуха из кондиционера.
 При запуске и останове устройства слышен скрип.	Это вызвано деформацией пластмассы в результате изменения температуры.
 Кондиционер воздуха вообще не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Не было ли выключено питание? • Нет ли потери контакта в электропроводке? • Не сработал ли переключатель защиты от токовой утечки? • Не выходит ли напряжение питания за пределы 206В - 244В? • Не работает ли ТАЙМЕР?
 Ненормальная мощность охлаждения (нагревания).	<ul style="list-style-type: none"> • Правильно ли произведена УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ? • Нет ли препятствий потоку воздуха у входного и выходного отверстия? • Не загрязнены ли фильтры? • Не установлена ли малая скорость вращения вентилятора внутреннего блока? • Не находятся ли в помещение другие тепловые источники?
 Кондиционер не управляемся с помощью пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> • Не находится ли пульт дистанционного управления на удалении от внутреннего блока, препятствуя эффективное расстояние? • Замените неисправные батарейки или пульт дистанционного управления. • Нет ли препятствий для прохождения сигнала между пультом дистанционного управления и приемником сигнала?

3. Установка фильтров на место

Вставьте фильтры на место так, чтобы надпись "FRONT" (ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА) была обращена на Вас.



Замена воздухоочистителя

- Рекомендуется производить каждые шесть месяцев; запасные фильтры могут быть приобретены в центре обслуживания компании GREE.

1. Извлеките воздушные фильтры

(См. пункт первый "Очистка воздушных фильтров")

2. Замена воздухоочистителя

Извлеките воздухоочистительные фильтры и поместите новые фильтры в кассету для фильтров.

Воздухоочиститель



ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, берегите руки у заостренных поверхностей.

3. Вставьте фильтры на место.


(См. пункт третий "Очистка воздушных фильтров")

Подготовка к работе

1. Убедитесь в том, что воздуховыпускное и воздухоприемное отверстия ничем не загорожены.


2. Убедитесь в правильности подключения провода заземления.

3. При необходимости замените фильтры.



Обслуживание после применения

1. Отключите напряжение питания.
2. Очистите фильтры и другие элементы.
3. Удалите пыль с внешнего блока.
4. Подкрасьте заржавевшие участки на наружном блоке для предотвращения разрастания ржавчины.



Немедленно прекратите все операции, выдерните шнур из розетки питания и свяжитесь с центром обслуживания компании GREE в следующих ситуациях.



- Во время работы раздается подозрительный звук.
- Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель
- Заливка по неосторожности воздушного кондиционера водой или попадание в кондиционер посторонних предметов.
- Перегрев электрических проводов и штепселя питания.
- Резкий неприятный запах из воздуховыпускного отверстия во время работы.



Модель	KF-35GW/J11	KFR-35GW/J11	KF-35GW/NJ11	KFR-35GW/NJ11
Функции	Охлаждение	Охлаждение и Нагрев	Охлаждение	Охлаждение и Нагрев
Холодопроизводительность (Вт)	3500	3500	3500	3500
Теплопроизводительность (Вт)	-	3800	-	3800
Напряжение питания	220-230В ~ 50 Гц			
Входная мощность (Вт)	1345/-	1345/1380	1400/-	1460/1400
Тип шнура питания	H05VV-F3G1.5			
Тип соединительного провода питания	H05RN-F3G1.5			
Объемный расход воздуха (м ³ /час)	500			
Хладагент	R22	R22	R407C	R407C
Уровень шума дБ(А) (внутренний/наружный)	39/56			
Тип климата	T1			
Изоляция	1			
Вес (кг) (внутренний/наружный блок)	11/40			
Размеры (см) ширина x высота x глубина	Внутренний блок Наружный блок	83,0 x 28,5 x 18,9 84,8 x 54,0 x 32,0		


☞ Данные проверены на соответствие НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ КИТАЯ GB/T 7725-1996.

☞ Данные, приведенные в таблице, могут быть изменены без уведомления заказчиков; для получения точных данных, пожалуйста, обращайтесь к документации на поставляемое устройство.

* Диапазон рабочих температур


	Температура внутри помещения DB/WB (шарик сухого/ шарик смоченного термометра) (°C)	Температура снаружи DB/WB (шарик сухого/ шарик смоченного термометра) (°C)
Максимальное охлаждение	32/23	43/26
Минимальное охлаждение	21/15	21/-
Максимальный нагрев	27/---	24/18
Минимальный нагрев	20/---	-5/-6

• Установочный чертеж



ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Установка должна производиться обученным и квалифицированным обслуживающим персоналом в строгом соответствии с настоящим руководством.
- Свяжитесь с центром обслуживания компании GREE перед проведением установки во избежание неисправной работы оборудования, вызванной непрофессиональной установкой.
- Подъем и перемещение блоков должны производиться под руководством обученного и квалифицированного персонала.
- При оборудовании нагревательным элементом расстояние между воздуховыпускным отверстием и горючим должно превышать 50 см.



• Внутренний блок

- Воздухоприемное и воздуховыпускное отверстие блоков не должны загромождаться, обеспечивая свободный доступ выходного воздушного потока во все области помещения.
- Место установки должно обеспечивать легкость соединения с наружным блоком.
- Место установки должно предусматривать удобный слив конденсационной воды.
- Избегайте размещения блоков вблизи тепловых источников, в условиях повышенной влажности и наличия горючих газов.
- Место установки должно быть достаточно прочным и способным выдерживать полный вес устройства с учетом его вибрации.
- Убедитесь в соответствии установки размерам, приведенным в установочном чертеже.
- Обеспечьте достаточное пространство для проведения операций технического обслуживания.
- Установка должна производиться на удалении более 1 м от другого электрического оборудования, в частности, от телевизионной и аудиоаппаратуры и т.п.
- Место установки должно обеспечивать свободное снятие и очистку фильтра.

• Наружный блок

- Выберите место установки, в котором шум и выходящий воздушный поток не будут причинять неудобство.
- Место установки должно обеспечивать достаточную вентиляцию.
- Воздухоприемное и воздуховыпускное отверстие блоков не должны загромождаться.
- Место установки должно быть достаточно прочным и способным выдерживать полный вес устройства с учетом его вибрации.
- В месте установки не должно быть опасности утечки горючих или агрессивных газов.
- Убедитесь в соответствии установки размерам, приведенным в установочном чертеже.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установка в следующих местах может приводить к неисправностям в работе. Если размещение в подобных местах неизбежно, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания компании GREE.

- Места использования масла (машинного).
- Места воздействия соленых ветров, например, морское побережье.
- Места образования сернистых газов, например, горячие источники.
- Места излучений высокочастотных волн радиоаппаратурой, сварочными аппаратами и медицинским оборудованием.
- Установка в других особых условиях.



Установка внутреннего блока

• Установка задней панели

- Всегда устанавливайте монтажную панель горизонтально.
- Закрепите монтажную панель на выбранном месте установки с помощью прилагаемых винтов.
- Убедитесь в том, что монтажная панель способна выдержать вес взрослого человека (60 кг), а также в том, что вес равномерно распределен на каждый винт.





Рис. 2

• Установка сливного шланга

- Для обеспечения нормального дренирования сливной шланг должен иметь наклон вниз.
- Не растягивайте и не сгибайте сливной шланг, а также не утапливайте его конец в воду.



• Установка трубного отверстия

- Проделайте трубное отверстие ($\varnothing 80$) в стене с небольшим наклоном вниз в направлении внешней стороны. Центр отверстия должен определяться в соответствии с рис. 2.
- Вставьте в отверстие трубную соединительную втулку, защищающую соединительный трубопровод и электропроводку от повреждений.

• Установка соединительных труб

Подключите соединительные трубы к соответствующим соединительным муфтам внутреннего блока (см. стр. 27 "Установка соединительных труб")

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Подключите соединительные трубы сначала к внутреннему блоку, затем к внешнему блоку.
- Будьте осторожны со сгибанием соединительных труб, Вы можете их повредить.
- В случае чрезмерного момента затяжки раструбных гаек возможны утечки.

• Электрические соединения

- Откройте внешнюю панель.
- Снимите крышку коммутации.
- Проведите силовой соединительный кабель с обратной стороны внутреннего блока и протяните его через проводное отверстие для подключения.
- Подключите синий провод кабеля питания к клемме "N(1)", коричневый - к клемме "2", и желто-зеленый (провод заземления) - к клемме , как показано на рис. 3.
- Для устройств с тепловым насосом подключите провод управления ($4 \times 0,75$) к внутреннему блоку с помощью разъема, после чего закрепите провод на шасси.
- Вставьте крышку коммутации.
- Установите на место внешнюю панель.




Рис. 3

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все электрические работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих правил безопасности.
- В случае неисправности кабеля питания он должен быть заменен квалифицированным специалистом во избежание несчастных случаев.
- Необходимо использование номинального напряжения и оригинальные схемы подключения.
- После размещения аппаратуры должна быть обеспечен свободный доступ к штекеру питания.

• Установка внутреннего блока

- При протяжке трубопровода и электропроводки слева или справа от внутреннего блока по мере необходимости отрежьте заделанные концы от шасси (см. рис. 4)
- При протяжке только электропроводов отрежьте заделанные концы 1.
- При протяжке и электропроводов и труб отрежьте заделанные концы 1 и 2.
- Обмотайте трубы и электропровода и пропустите их через отрезанные концы (см. рис.5).
- Зацепите два монтажных отверстия внутреннего блока на верхние петли задней панели и проверьте их прочность.
- Блок должен устанавливаться на расстоянии не менее 2,3 м от пола.




Рис. 4



Рис. 5

Установка наружного блока

• Установка соединительной трубы

- Выровняйте центр трубного раструба с соответствующим вентилем.
- Закрутите раструбную гайку рукой, после чего затяните ее при помощи гаечного ключа и ключа с регулируемым крутящим моментом (см. рис. 6).

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерный момент затяжки может разрушить поверхность гайки. Таблица момента затяжки

Диаметр шестигранной гайки (мм)	Момент затяжки (Nm)
Ø 6	15 ~ 20
Ø 12	50 ~ 55





• Электрические соединения

- Демонтируйте ручку.
- Снимите проводной зажим и подключите конец кабеля питания с помощью винтов к контактной колодке. Убедитесь в том, что схема коммутации соответствует схеме подключения внутреннего блока.
- Закрепите кабель проводным зажимом и произведите все соответствующие электрические соединения.
- Убедитесь в надежном подключении электро проводки.
- Установите на место ручку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Неправильная коммутация является причиной электрических неисправностей.
- Не натягивайте провод при фиксации его проводным зажимом.



• Проверка воздушной продувки и утечки

- Удалите раструбные гайки с отсечных клапанов (вентиляй) наружного блока.
- Выровняйте центр трубного раструба с соответствующим вентилем и вручную закрутите раструбную гайку примерно на 3-4 оборота.
- Затяните раструбную гайку с помощью гаечного ключа и ключа с регулируемым крутящим моментом.
- Снимите колпачки газового и жидкостного вентиляй, а также гайку обслуживающего канала.
- Удалите воздух и жидкость, оставшиеся в системе хладагента с помощью вакуумного насоса (см. рис. 8).
- Ослабьте шток жидкостного вентиля с помощью шестигранного гаечного ключа.
- Закройте шток жидкостного вентиля с помощью шестигранного гаечного ключа, когда давление хладагента достигнет необходимой величины
- Проверьте все трубные соединения (как внутреннего, так и внешнего блока) на предмет утечки с помощью жидкого мыла или индикатора утечки.
- Полностью откройте жидкостный и газовый вентили (см. рис. 9).
- Затяните колпачки вентиляй.




Рис. 7




Рис. 8



Рис. 9

Проведение испытаний и проверки после установки

• Работа в тестовом режиме

1. Перед проведением испытаний

- (1) Не включайте подачу электропитания до тех пор, пока установка не будет полностью завершена.
- (2) Электрические провода должны подключаться правильно и надежно.
- (3) Отсечные вентили соединительных труб должны быть открыты.
- (4) Устройство должно быть очищено от любых обрезков (обрывков) и т.п.
- (5) Откройте внешнюю панель и переведите управляющий переключатель в положение RUN (РАБОТА).



2. Метод тестовых испытаний

- (1) Включите питание и нажмите кнопку "1/0" на пульте дистанционного управления.
-
- (2) Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) и пропустите рабочее состояние блока в режимах
- (3) Принудительная операция.

Если пульт дистанционного управления не используется, выполните следующие действия:

- (1) При остановке переведите управляющий переключатель в режим AUTO (АВТОМАТ). Блок автоматически приступит к работе в режиме, выбранном микрокомпьютерной системой в соответствии с температурой окружающего пространства.
- (2) Во время работы установите управляющий переключатель в положение STOP (ОСТАНОВ) для выключения блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим "ПРОВЕРКА" предназначен только для тестовых испытаний, не устанавливайте переключатель в данное положение при работе в нормальном режиме.

• Проверка после установки

Проверка	Возможные последствия	Ситуация
Надежно ли закреплен блок?	Блок может упасть, вибрировать или издавать лишние шумы.	
Проведена ли Вами проверка на утечку хладагента?	Утечка может привести к недостаточному заряду хладагента.	
Достаточная ли теплоизоляция?	Недостаток теплоизоляции может привести к образованию конденсата и просачиванию жидкости.	
Нормально ли осуществляется дренаж?	В противном случае возможно просачивание конденсата.	
Соответствует ли напряжение питания значению, отмеченному в таблице данных?	В противном случае возможны электрические неисправности и повреждение узлов.	
Надежно ли, правильно ли произведено подключение электропроводки, трубопровода?	В противном случае возможны электрические неисправности и повреждение узлов.	
Обеспечено ли надежное заземление блока?	В противном случае возможна токовая утечка.	
Соответствует ли кабель питания техническим требованиям?	В противном случае возможны электрические неисправности и повреждение узлов.	
Не закрыты ли воздуховыпускное и воздухоприемное отверстия?	Это может привести к недостаточной мощности охлаждения.	
Учтена ли длина соединительных труб и зарядка хладагента?	Неправильная холодопроизводительность.	

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Эксплуатация и техническое обслуживание	Указания перед применением	2
	Наименование и назначение каждого элемента	4
	Наименование и функция – дистанционное управление	5
	Пульт дистанционного управления (Откройте крышку)	6
	Работа в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ	7
	Работа в режиме НАГРЕВ	8
	Работа в режиме СУШКА	9
	Работа в режиме АВТОМАТ	10
	Работа в режиме ТАЙМЕР	11
	Работа в режиме СОН	12
Как вставлять батарейки	13	
На что пользователю необходимо обратить внимание	14	
Уход и техническое обслуживание	15	
Поиск и устранение неисправностей	17	
Технические характеристики	19	
Установка	Размещение установки	21
	Установка внутреннего блока	22
	Установка наружного блока	24
	Проведение испытаний и проверки после установки	26



GREE

